



Zahvaljujemo se vam za nakup čelade Bollé®.

OPOZORILO: Zaradi lastne varnosti navodilo preberite preden si nadenete čelado. Vsebuje nasvete in priporočila o uporabi in vzdrževanju izdelka.

UPORABA: Čelada je zasnovana tako, da vas v največji možni meri zaščiti pri smučanju in deskanju na snegu. Ne sme se uporabljati za druge dejavnosti (motorizirane dejavnosti ali dejavnosti v okolju z vozili). Upoštevajte, da ne izpolnjuje varnostnih zahtev za druge športe, na primer kolesarjenje, hokej ipd. Nošenje čelade zmanjšuje tveganje za resne poškodbe glave, ker čelada absorbira udarce. Nobena čelada pa ne more zaščititi pred vsemi poškodbami. Tudi če nosi čelado otrok, bi ga morala vseeno nadzorovati odrasla oseba. Ta izdelek je skladen z evropskim standardom EN 1077: 2007 za smučarske čelade. Oznaka CE vam zagotavlja skladnost z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi ukrepi ter zahtevami iz Evropske uredbe (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi.

Izjava EU o skladnosti je dostopna na: <https://www.bolle.com/compliance.html>

PRILAGAJANJE ČELADE: Čelada mora biti pravilno nameščena tako, da ščiti čelo in da je zatilje prosto. Z nastavljivo čelado lahko velikost prilagodite svoji glavi. Trakovi za brado se morajo tesno, a ne pretesno, prilegati. Zaponka mora biti varno zaprta. Če želite preveriti, ali je zaponka varno v pravilnem položaju, poskusite čelado sneti z obema rokama. Pod trakom za brado nikoli ne nosite šala.

ČIŠČENJE ČELADE: Uporabljajte samo toplo vodo in nežno milo. Nikoli ne uporabljajte topil, vnetljivih sredstev (alkohol itd.), drugih čistil, kemičnih sredstev ali abrazivnih materialov.

VZDRŽEVANJE IN HRAMBA ČELADE: Priporočamo, da čelado po uporabi hranite v zračnem prostoru pri sobni temperaturi, da se posuši. Nikoli ne uporabljajte sušilnika za lase ali kakšnega drugega umetnega vira toplote. Čelade na primer nikoli ne puščajte na radiatorju. Čelado hranite v temnem prostoru, kjer se ne bo obtokla ali poškodovala. Ne shranjujte je pod težkimi predmeti. Ne spreminjajte videza čelade: ne uporabljajte nalepk niti barv.

NAMESTITEV IN ZAMENJAVA UŠESNIH BLAZINIC: Ušesne blazinice namestite tako, da čelado obrnete z ušesnimi blazinicami navzgor. - Za pritiskače: vzemite ušesno blazinico in jo namestite tako, da pritisnete navzdol, dokler se pritiskač na traku in tisti na blazini varno ne spojita. Ponovite na drugi strani. - Za sponke: potisnite ušesno blazinico navzdol, dokler ne zaslišite, da se je sponka zaskočila. Ponovite na drugi strani.

ŽIVLJENJSKA DOBA ČELADE: Čelada je lahko po udarcu delno poškodovana, saj je absorbirala energijo udarca. Zato čelade po hujši nesreči z njo ne bi smeli več nositi. Tudi če ni vidnih poškodb, so lahko njene prvotne lastnosti okvarjene. Lastnosti čelade se s časom spreminjajo. Zato vam priporočamo, da čelado zamenjate vsaka 3 leta in je ne uporabljate več kot 5 let. Čelade razreda A in B so namenjene alpskim smučarjem, deskarjem na snegu in podobnim športnikom. Čelade razreda A zagotavljajo nekoliko boljšo zaščito. Čelade razreda B so morda boljše prezračene in zagotavljajo boljši sluh, vendar ščitijo manjši del glave in zagotavljajo manjšo zaščito pred predrtjem.

GARANCIJA: Za vašo čelado dve (2) leti od datuma nakupa jamčimo za napake pri izdelavi in/ali napake v materialih. Pri garancijski zamenjavi je potrebno dokazilo o nakupu. Ob ugotovljeni napaki pri izdelavi bomo čelado po svoji presoji popravili ali nadomestili. Če okvarjene čelade ne moremo popraviti, točno tak model pa ni več na voljo ali ni na zalogi, bomo zagotovili enakovreden nadomestni izdelek enake vrednosti. Upoštevajte, da nadomestni izdelki v okviru te garancije niso upravičeni do zamenjave, zamenjava ali popravilo čelade v okviru te garancije pa prav tako ne podaljša niti ne obnovi garancijskega roka okvarjene čelade. **Ta garancija ne posega v dodatne zakonske pravice kupcev, ki jih lahko imajo v skladu z nacionalno zakonodajo, ki ureja prodajo blaga potrošnikom.**

IZKLJUČITVE GARANCIJ: Ne jamčimo za običajno obrabo, izgubo in nenamerne poškodbe. Ta garancija ne krije škode zaradi nepravilne uporabe ali zlorabe, neupoštevanja navodil v tem letaku, nepravilnega vzdrževanja, spreminjanja ali nepooblaščenih sprememb ali popravil.

KAKO UVELJAVLJATI GARANCIJSKI ZAHTEVEK: Obrnite se na lokalnega distributerja ali nas kontaktirajte po e-pošti na contact@bollebrands.com ali po običajni pošti na *Bollé Brands (France) SAS, 34 rue de la Soie, 69100 Villeurbanne France.*