



414135 HB II

EN HB II BOTTLE



Please read the user instructions before use and keep them for future reference.

Composition: Polypropylene.

Temperature Limits: Only fill the product with liquids up to a maximum temperature of 60°C

CARE & CAUTION

Handwash only. Do not put it in the dishwasher. Clean all parts using a mild cleaning agent. If the bottle has contained strong-smelling liquids, wash and dry it promptly. Always store with the lid removed to ensure all parts dry completely. Store the product in a dry, ventilated area at room temperature. Keep it away from heat: do not use it in a microwave, oven, on a stovetop or near fire. To prevent scratches, keep away from sharp objects. Before each use, inspect carefully for any sign of damage, such as cracks or chips, discoloration or yellowing, warping or deformation, unusual or unpleasant odors. Discontinue to use if any of these signs are present. Damaged, warped or cracked reservoirs may increase the risk of chemical migration and are not safe for food contact. This product is not intended for storing liquids for longer than 24 hours.

FOOD COMPATIBILITY

This product is suitable for water and other colorless, chemically neutral beverages. It is not suitable for carbonated drinks, alcoholic beverages, milk or other dairy products, infant formula, and strong acidic or alkaline liquids. Do not fill it with any non-food liquids.

DE HB II FLASCHE



Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanweisung und bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf.

Zusammensetzung: Polypropylen.

Temperaturgrenzen: Füllen Sie das Produkt nur mit Flüssigkeiten bis zu einer maximalen Temperatur von 60°C.

PFLEGE & VORSICHT

Nur von Hand spülen. Nicht in die Spülmaschine geben. Alle Teile mit einem milden Reinigungsmittel säubern. Wenn die Flasche stark riechende Flüssigkeiten enthalten hat, sofort waschen und trocknen. Immer ohne Deckel aufbewahren, damit alle Teile vollständig trocknen. Lagern Sie das Produkt in einem trockenen, belüfteten Bereich bei Raumtemperatur. Von Hitze fernhalten: nicht in der Mikrowelle, im Ofen, auf dem Herd oder in der Nähe von Feuer verwenden. Um Kratzer zu vermeiden, von scharfen Gegenständen fernhalten. Vor jeder Verwendung sorgfältig auf Anzeichen von Schäden prüfen, wie Risse oder Abplitterungen, Verfärbungen oder Vergilbung, Verformungen oder Verzug, ungewöhnliche oder unangenehme Gerüche. Bei Vorliegen solcher Anzeichen nicht weiterverwenden.

Beschädigte, verzogene oder rissige Behälter können das Risiko chemischer Migration erhöhen und sind nicht sicher für den Kontakt mit Lebensmitteln. Dieses Produkt ist nicht dafür vorgesehen, Flüssigkeiten länger als 24 Stunden aufzubewahren.

LEBENSMITTELVERTRÄGLICHKEIT

Dieses Produkt ist geeignet für Wasser und andere farblose, chemisch neutrale Getränke. Es ist nicht geeignet für kohensäurehaltige Getränke, alkoholische Getränke, Milch oder andere Milchprodukte, Säuglingsnahrung sowie stark saure oder alkalische Flüssigkeiten. Nicht mit Nicht-Lebensmittelflüssigkeiten befüllen.

FR HB II BOUTEILLE



Veuillez lire les instructions d'utilisation avant emploi et les conserver pour référence ultérieure.

Composition: Polypropylène.

Limites de température : Ne remplissez le produit qu'avec des liquides jusqu'à une température maximale de 60°C.

ENTRETIEN & PRÉCAUTIONS

Laver uniquement à la main. Ne pas mettre au lave-vaisselle. Nettoyez toutes les pièces avec un agent nettoyant doux. Si la bouteille a contenu des liquides fortement odorants, lavez-la et séchez-la rapidement. Toujours réserver sans le couvercle pour permettre un séchage complet de toutes les pièces. Conservez le produit dans un endroit sec, ventilé et à température ambiante. Éloignez-le de la chaleur : ne pas utiliser au micro-ondes, au four, sur une cuisinière ou près du feu. Pour éviter les rayures, tenir à l'écart des objets tranchants. Avant chaque utilisation, inspectez soigneusement pour détecter tout signe de dommage, tels que fissures ou éclats, décoloration ou jaunissement, déformation, odeurs inhabituelles ou désagréables. Ne pas utiliser si l'un de ces signes est présent. Les réservoirs endommagés, déformés ou fissurés peuvent augmenter le risque de migration chimique et ne sont pas sûrs pour le contact alimentaire. Ce produit n'est pas conçu pour stocker des liquides pendant plus de 24 heures.

COMPATIBILITÉ ALIMENTAIRE

Ce produit convient pour l'eau et autres boissons incolores, chimiquement neutres. Il n'est pas adapté aux boissons gazeuses, aux boissons alcoolisées, au lait ou autres produits laitiers, aux préparations pour nourrissons, ni aux liquides fortement acides ou alcalins. Ne pas remplir avec des liquides non-comestibles.

SV HB II FLASKA



Läs bruksanvisningen innan användning och spara den för framtida referens.

Sammansättning: Polypropen.

Temperaturgränser: Fyll endast produkten med vätskor upp till en maximal temperatur på 60°C.

SKÖTSEL & FÖRSIKTIGHET

Endast handdisk. Får inte diskas i diskmaskin. Rengör alla delar med ett mildt rengöringsmedel. Om flaskan har innehållit starkt lukande vätskor, tvätta och torka den omedelbart. Förvara alltid utan lock för att säkerställa att alla delar torkar helt. Förvara produkten på en torr, ventilerad plats i rumstemperatur. Håll den borta från värme: använd inte i mikrovågsugn, ugn, på spis eller nära öppen eld. För att undvika repor, håll den borta från vassa föremål. Inspektera noggrant före varje användning för tecken på skador, såsom sprickor eller flisor, misfärgning eller gulning, deformation, ovanliga eller obehagliga lukter. Sluta använda om något av dessa tecken finns. Skadade, deformerade eller spruckna behållare kan öka risken för kemisk migration och är inte säkra för kontakt med livsmedel. Denna produkt är inte avsedd för att förvara vätskor längre än 24 timmar.

LIVSMEDELSKOMPATIBILITET

Denna produkt är lämplig för vatten och andra färglösa, kemiskt neutrala drycker. Den är inte lämplig för kolsyrade drycker, alkoholhaltiga drycker, mjölk eller andra mejeriprodukter, modersmjölkersättning samt starkt sura eller alkaliska vätskor. Fyll inte med vätskor som inte är avsedda för livsmedel.

ES HB II BOTELLA



Lea las instrucciones de uso antes de utilizar el producto y consérvelas para futuras consultas.

Composición: Polipropileno.

Límites de temperatura: Llene el producto únicamente con líquidos hasta una temperatura máxima de 60°C.

CUIDADO Y PRECAUCIÓN

Lavar solo a mano. No poner en el lavavajillas. Limpie todas las piezas con un agente limpiador suave. Si la botella ha contenido líquidos con olores fuertes, lávela y séquela de inmediato. Guárdela siempre sin la tapa para asegurar que todas las piezas se sequen completamente. Almacene el producto en un lugar seco, ventilado y a temperatura ambiente. Manténgala alejada del calor: no usar en microondas, horno, sobre la estufa ni cerca del fuego. Para evitar arañazos, manténgala alejada de objetos afilados. Antes de cada uso, inspeccione cuidadosamente para detectar cualquier signo de daño, como grietas o astillas, decoloración o amarilleo, deformación, olores inusuales o desagradables. Deje de usarla si presenta alguno de estos signos. Los recipientes dañados, deformados o agrietados pueden aumentar el riesgo de migración química y no son seguros para el contacto con alimentos. Este producto no está diseñado para almacenar líquidos durante más de 24 horas.

COMPATIBILIDAD ALIMENTARIA

Este producto es adecuado para agua y otras bebidas incoloras y químicamente neutras. No es adecuado para bebidas carbonatadas, bebidas alcohólicas, leche u otros productos lácteos, fórmula infantil ni líquidos fuertemente ácidos o alcalinos. No llenar con líquidos que no sean alimentarios.

IT BORRACCIA HB II



Si prega di leggere le istruzioni per l'uso prima dell'utilizzo e conservarle per futura consultazione.

Composizione: Polipropilene.

Limiti di temperatura: Riempire il prodotto solo con liquidi fino a una temperatura massima di 60°C.

CURA & PRECAUZIONI

Lavare esclusivamente a mano. Non mettere in lavastoviglie. Pulire tutte le parti con un detergente delicato. Se la bottiglia ha contenuto liquidi con odori forti, lavarla e asciugarla immediatamente. Conservare sempre senza il coperchio per garantire che tutte le parti si asciughino completamente. Riporre il prodotto in un luogo asciutto, ventilato e a temperatura ambiente. Tenere lontano dal calore: non utilizzare nel microonde, nel forno, sul piano cottura o vicino al fuoco. Per evitare graffi, tenere lontano da oggetti appuntiti. Prima di ogni utilizzo, controllare attentamente eventuali segni di danno come crepe, ingrossamenti, colorimento o ingiallimento, deformazioni, odori insoliti o sgradevoli. Interrompere l'uso se è presente uno di questi segni. Borracce danneggiate, deformate o incrinare possono aumentare il rischio di migrazione chimica e non sono sicure per il contatto con alimenti. Questo prodotto non è adatto alla conservazione di liquidi per più di 24 ore.

COMPATIBILITÀ ALIMENTARE

Questo prodotto è adatto per acqua e altre bevande incolori e chimicamente neutre. Non è adatto per bevande gassate, bevande alcoliche, latte o altri prodotti lattiero-caseari, latte artificiale per neonati e liquidi fortemente acidi o alcalini. Non riempire con liquidi non alimentari.

NL HB II FLES



Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik en bewaar deze voor toekomstige referentie.

Samenstelling: Polypropyleen.

Temperatuurgrenzen: Vul het product alleen met vloeistoffen tot een maximale temperatuur van 60°C.

ONDERHOUD & VOORZICHTIGHEID

Alleen met de hand wassen. Niet in de vaatwasser plaatsen. Reinig alle onderdelen met een mild reinigingsmiddel. Als de fles sterk ruikende vloeistoffen heeft bevat, was en droog deze onmiddellijk. Bewaar altijd zonder deksel om ervoor te zorgen dat alle onderdelen volledig drogen. Bewaar het product op een droge, geventileerde plaats bij kamertemperatuur. Houd uit de buurt van warmte: niet gebruiken in magnetron, oven, op het fornuis of in de buurt van vuur. Om krassen te voorkomen, uit de buurt van scherpe voorwerpen houden. Controleer vóór elk gebruik zorgvuldig op tekenen van schade, zoals scheuren of afspinteringen, verkleuring of vergeling, vervorming, ongebruikelijke of onaangename geuren. Stop met gebruiken als een van deze tekenen aanwezig is. Beschadigde, vervormde of gebaarsten reservoirs kunnen het risico op chemische migratie verhogen en zijn niet veilig voor contact met voedsel. Dit product is niet bedoeld om vloeistoffen langer dan 24 uur te bewaren.

VOEDSELCOMPATIBILITEIT

Dit product is geschikt voor water en andere kleurloze, chemisch neutrale dranken. Het is niet geschikt voor koolzuurhoudende dranken, alcoholische dranken, melk of andere zuivelproducten, babyvoeding en sterk zure of alkalische vloeistoffen. Niet vullen met niet-voedingsvloeistoffen.

NO HB II FLASKE



Les bruksanvisningen før bruk og oppbevar den for fremtidig referanse.

Sammensetning: Polypropylen.

Temperaturgrenser: Fyll kun produktet med væsker opptil en maksimal temperatur på 60°C.

PLEIE & FORSIKTIGHET

Kun håndvask. Skal ikke vaskes i oppvaskmaskin. Rengjør alle deler med et mildt rengjøringsmiddel. Hvis flasken har inneholdt sterkt luktende væsker, vask og tørk den umiddelbart. Oppbevar alltid uten lokk for å sikre at alle deler tørker helt. Oppbevar produktet på et tørt, ventilert sted ved romtemperatur. Hold den una varme: ikke bruk i mikrobølgeovn, ovn, på komfyr eller nær åpen ild. For å unngå riper, hold den unna skarpe gjenstander. Kontroller nøye før hver bruk for tegn på skade, som sprekker eller fliser, misfarging eller gulning, deformasjon, uvanlige eller ubehagelige lukter. Slutt å bruke produktet hvis noen av disse tegnene er til stede. Skadete, deformerte eller sprukne beholdere kan øke risikoen for kjemisk migrasjon og er ikke trygge for kontakt med mat. Dette produktet er ikke ment for å oppbevare væsker i mer enn 24 timer.

MATKOMPATIBILITET

Dette produktet er egnet for vann og andre fargeløse, kjemisk nøytrale drikker. Det er ikke egnet for kulsyreholdige drikker, alkoholholdige drikker, melk eller andre meieriprodukter, morsmelkerstatning eller sterkt sure eller alkaliske væsker. Ikke fyll med væsker som ikke er beregnet for mat.

DA HB II FLASKE



Læs brugsanvisningen før brug og gem den til fremtidig reference.

Sammensætning: Polypropylen.

Temperaturgrænser: Fyld kun produktet med væsker op til en maksimal temperatur på 60°C.

PLEJE & FORSIGTIGHED

Kun håndvask. Må ikke komme i opvaskemaskinen. Rengør alle dele med et mildt rengøringsmiddel. Hvis flasken har indeholdt stærkt lugtende væsker, vask og tør den straks. Opbevar altid uden låg for at sikre, at alle dele tørrer helt. Opbevar produktet på et tørt, ventileret sted ved stuetemperatur. Hold det væk fra varme: må ikke bruges i mikrobølgeovn, ovn, på komfur eller nær åben ild. For at undgå ridser, hold det væk fra skarpe genstande. Kontroller omhyggeligt før hver brug for tegn på skader, såsom revner eller afskalninger, misfarvning eller gulning, deformation, usædvanlige eller ubehagelige lugte. Stop med at bruge produktet, hvis nogen af disse tegn er til stede. Beskadigede, deformerede eller revnede beholdere kan øge risikoen for kemisk migration og er ikke sikre til kontakt med fødevarer. Dette produkt er ikke beregnet til at opbevare væsker i mere end 24 timer.

FØDEVARERKOMPATIBILITET

Dette produkt er egnet til vand og andre farveløse, kemisk neutrale drikkevarer. Det er ikke egnet til kulsyreholdige drikke, alkoholiske drikke, mælk eller andre mejeriprodukter, modernærkerstatning eller stærkt sure eller alkaliske væsker. Fyld ikke med væsker, der ikke er beregnet til fødevarer.

FI HB II PULLO




Lue käyttöohjeet ennen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.

Koostumus: Polypropeeni.

Lämpötilarajat: Täytä tuote vain nesteillä, joiden lämpötila on enintään 60°C.

HOITO & VAROTOIMET

Vain käsipesu. Älä laita astianpesukoneeseen. Puhdista kaikki osat miedolla puhdistusaineella. Jos pullo on sisältänyt voimakkaasti haisevia nesteitä, pese ja kuivaa se heti. Säilytä aina ilman kantta, jotta kaikki osat kuivuvat täysin. Säilytä tuote kuivassa, hyvin ilmastoidussa paikassa huoneenlämmössä. Pidä pois lämmöstä: älä käytä mikroaaltouunissa, uunissa, liedellä tai avotulen lähellä. Vältä naarmuja pitämällä pois lämmöstä. Tarkista ennen jokaista käyttöä huolellisesti vaurioiden varalta, kuten halkeamat tai lohkeamat, värimuutokset tai kellastuminen, muodonmuutokset, epätavalliset tai epämiellyttävät hajut. Lopeta käyttö, jos jokin näistä merkeistä ilmenee. Vaurioituneet, väntyneet tai haljonneet säiliöt voivat lisätä kemiallisen siirtymän riskiä eivätkä ole



turvallisia elintarviketarkoitukseseen.

Tämä tuote ei ole tarkoitettu nesteiden säilyttämiseen yli 24 tunnin ajan.

ELINTARVIKEYHTEENSOPIVUUS

Tämä tuote soveltuu vedelle ja muille värittömille, kemiallisesti neutraaleille juomille. Ei sovellu hiilihapollisille juomille, alkoholi juomille, maidolle tai muille maitotuotteille, äidinn maidonkorvikkeille eikä voimakkaasti happamille tai emäksisille nesteille. Älä täytä nesteillä, jotka eivät ole elintarvikekyllyttöön.

PL HB II BUTELKA

 Przeczytaj instrukcję użytkowania przed użyciem i zachowaj ją do przyszłego wykorzystania.

Skład: Polipropylen.

Zakres temperatur: Napelnić produkt wyłącznie cieczami o maksymalnej temperaturze 60°C.

PIELEGNACJA I OSTROŻNOŚĆ

Myć wytwórnię ręcznie. Nie wkładać do zmywarki. Czystać wszystkie części łagodnym środkiem czyszczącym. Jeśli butelka zawierała płyny o intensywnym zapachu, należy ją natychmiast umyć i wysuszyć.

Przechowywać zawsze bez zakrętki, aby wszystkie części mogły całkowicie wyschnąć. Produkt przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu w temperaturze pokojowej. Chronić przed ciepłem: nie używać w kuchence mikrofalowej, piekarniku, na kuchenie ani w pobliżu ognia.

Abv uniknąć zarysowań, trzymać z dala od ostrych przedmiotów.

Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź, czy nie ma oznak uszkodzeń, takich jak pęknięcia lub odpryski, przebarwienia lub żółknienie, odkształcenia, nietypowe lub nieprzyjemne zapachy. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów zaprzestać używania. Uszkodzone, zdeformowane lub pęknięte pojemniki mogą zwiększać ryzyko migracji chemicznej i nie są bezpieczne do kontaktu z żywnością. Ten produkt nie jest przeznaczony do przechowywania płynów dłużej niż 24 godziny.

KOMPATYBILNOŚĆ Z ŻYWNOSCIĄ

Produkt nadaje się do wody i innych bezbarwnych, chemicznie neutralnych napojów. Nie nadaje się do napojów gazowanych, alkoholowych, mleka ani innych produktów mlecznych, mleka modyfikowanego oraz płynów silnie kwaśnych lub zasadowych. Nie napelniać płynami nieprzeznaczonymi do spożycia.

CS HB II LÁNEV

 Přečtěte si návod k použití před použitím a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Složení: Polypropylen.

Teplotní limity: Pliňte výrobek pouze kapalinami o maximální teplotě 60°C.

РÉЦЕ & ОПАТНЕНІ

Pouze ruční mytí. Nevkládejte do myčky nádobí.

Vyčistěte všechny části jemným čisticím prostředkem.

Pokud láhev obsahovala tekutiny s výrazným zápachem, ihned ji umyjte a osušte. Vždy skladujte bez víčka, aby všechny části mohly zcela vyschnout. Uchovávejte výrobek na suchém, větraném místě při pokojové teplotě.

Chraňte před teplem: nepoužívejte v mikrovlnné troubě, v troubě, na sporáku ani v blízkosti ohně.

Abv nedošlo k poškřábnání, držte mimo dosah ostrých předmětů. Před každým použitím pečlivě zkontrolujte, zda nejsou patrné známky poškození, jako jsou praskliny nebo odštěpky, změna barvy či žloutnutí, deformace, neobvyklý nebo nepřijemný zápach. Pokud se objeví některý z těchto znaků, přestaňte výrobek používat. Poškozené, zdeformované nebo prasklé nádoby mohou zvýšit riziko chemické migrace a nejsou bezpečné pro styk s potravinami.

Tento produkt není určen k uchovávání kapalin déle než 24 hodin.

KOMPATIBILITA S POTRAVINAMI

Tento výrobek je vhodný pro vodu a jiné bezbarvé, chemicky neutrálné nápoje.

Není vhodný pro syčené nápoje, alkoholické nápoje, mléko ani jiné mléčné výrobky, kojeneckou výživu a silně kyselé nebo zásadité kapaliny.

Nepřidávejte kapaliny, které nejsou určeny ke konzumaci.

HU HB II PALACK

 Kérjük, olvassa el a használati utasítást használat előtt, és őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.

Összetétel: Polipropilén.

Hőmérsékleti határértékek: A terméket csak legfeljebb 60°C hőmérsékletű folyadékkal töltsen meg.

ÁPOLÁS ÉS ÖVINTÉZKEDÉSEK

Csak kézi mosás. Ne tegye mosógatógéphe.

Minden alkatrészt tisztítson enyhe tisztítószerezrel.

Ha a palack erős szagú folyadékokat tartalmazott, azonnal mossa ki és szárítsa meg. Mindig kupak nélkül tárolja, hogy minden rész teljesen megszáradjon. A terméket száraz, jól szellőző helyen, szobahőmérsékleten tárolja.

Tartsa távol a hőtől: ne használja mikrohullámú sütőben, sütőben, tűzhelyen vagy nyílt láng közelében.

A karcolások elkerülése érdekében tartsa távol éles tárgyaktól. Használat előtt minden alkalommal gondosan ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés jele, például repedés vagy lepattogzás, elszíneződés vagy sárgulás, deformáció, szokatlan vagy kellemetlen szag. Ha bármelyik jel fennáll, ne használja tovább. A sérült, deformált vagy repedt tartályok növelhetik a vegyi anyagok migrációjának kockázatát, és nem biztonságosak élelmiszerrel való érintkezéshoz. Ez a termék nem alkalmas folyadékok tárolására 24 óránál hosszabb ideig.

ELELMISZER-KOMPATIBILITÁS

Ez a termék alkalmas víz és más színtelen, kémiaiilag semleges italok számára.

Nem alkalmas szénzsavas italokra, alkoholos italokra, tejső vagy más tejtermékekre, cscesemődtápszerre, valamint erősen savas vagy lúgos folyadékokra.

Ne töltsen fel nem élelmiszer célú folyadékokkal.

SK HB II FLAŠA

 Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho na budúce použitie.

Zloženie: Polypropylén.

Teplotné limity: Pliňte výrobok iba tekutinami s maximálnou teplotou 60°C.

STAROSTLIVOSŤ & OPATRNOSŤ

Len ručné umývanie. Nevkladajte do umývačky riadu.

Vyčistite všetky časti jemným čistiacim prostriedkom.

Ak flaša obsahovala tekutiny s výrazným zápachom, okamžite ju umyte a osušte.

Vždy skladujte bez záveru, aby všetky časti úplne vyschli. Uchovávajte výrobok na suchom, vetranom mieste pri izbovej teplote.

Chráňte pred teplom: nepoužívajte v mikrovlnnej rúre, v rúre, na sporáku ani v blízkosti ohňa.

Abv ste predišli poškriabaniu, držte mimo dosah ostrých predmetov.

Pred každým použitím dôkladne skontrolujte, či nie sú známky poškodenia, ako praskliny alebo odštiepky, zmena farby alebo zožltnutie, deformácia, nezvyčajné alebo nepríjemné pachy. Ak sa objaví niektorý z týchto príznakov, výrobok nepoužívajte. Poškodené, zdeformované alebo prasknuté nádoby môžu zvýšiť riziko chemickej migrácie a nie sú bezpečné na kontakt s potravinami.

Tento produkt nie je určený na skladovanie tekutín dlhšie ako 24 hodín.

KOMPATIBILITA S POTRAVINAMI

Tento výrobok je vhodný na vodu a iné bezfarebné, chemicky neutrálné nápoje.

Nie je vhodný na sytené nápoje, alkoholické nápoje, mlieko alebo iné mliečne výrobky, doječenskú výživu ani silne kyslé alebo zásadité tekutiny.

Nenapíňujte tekutinami, ktoré nie sú určené na konzumáciu.

UK HB II ПЛЯШКА

 Будь ласка, прочитайте інструкцію з використання перед застосуванням та зберезити її для подальшого використання.

СКЛАД:

Поліпропілен.

ТЕМПЕРАТУРНІ ОБМЕЖЕННЯ:

Наповнюйте продукт лише рідинами з максимальною температурою 60°С.

ДОГЛЯД ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Мити тільки вручну. Не мити в посудомийній машині.

Очищайте всі частини за допомогою м'якого мийного засобу. Якщо пляшка мстила рідини з сильним запахом, негайно промийте та висушіть її. Зберігайте завжди без кришки, щоб усі частини повністю висохли. Зберігайте продукт у сухому, провітрюваному місці при кімнатній температурі.

ТРИМАЙТЕ ПОДАЛІ ВІД ТЕПЛА: не використовуйте в мікрохвильовій печі, духовці, на плиті або біля відкритого вогню.

Щоб уникнути подрипани, тримайте подалі від гострих предметів.

Перед кожним використанням ретельно перевіряйте на наявність ознак пошкодження, таких як тріщини або відколі, зміна кольору чи пожовтіння, деформація, незвичні або неприємні запахи. При виявленні будь-якого з цих ознак припиніть використання. Пошкоджені, деформовані або тріснуті резервуари можуть збільшити ризик міграції хімічних речовин і не є безпечними для контакту з продуктами харчування.

Цей продукт не призначений для зберігання рідин більше ніж 24 години.

СУМІСНИСТЬ З ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ

Цей продукт підходить для води та інших безбарвних, хімічно нейтральних напоїв. Не підходить для газованих напоїв, алкогольних напоїв, молока або інших молочних продуктів, дитячого харчування, а також сильно кислих або лужних рідин. Не наповнюйте рідинами, що не призначені для харчових цілей.

SL HB II STEKLENICA

 Pred uporabo preberite navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo referenco.

Sestava: Polipropilen.

Temperaturne omejitve: Izdelek napolnite samo s tekočinami do največje temperature 60°C.

NEGA & PREVIDNOST

Ročno pomivanje. Ne dajajte v pomivalni stroj.

Vse dele očistite z blagim čistilnim sredstvom.

Če je steklenica vsebovala tekočine z močnim vonjem, jo takoj operite in posušite. Vedno shranjujte brez pokrova/črke, da se vsi deli popolnoma posušijo. Izdelek hranite na suhem, zravnem mestu pri sobni temperaturi.

Hranite stran od toplote: ne uporabljajte v mikrovalovni pečici, pečici, na štedilniku ali v bližini ognja.

Da preprečite praske, hranite stran od ostrih predmetov.

Pred vsako uporabo natančno preverite, ali obstajajo znaki poškodb, kot so razpoke ali odkruski, razbarvanje ali porumenelost, deformacija, nenavadni ali neprijetni vonji. Če opazite katerega od teh znakov, prenehajte z uporabo. Poškodovani, deformirani ali razpokani rezervuarji lahko povečajo tveganje kemične migracije in niso varni za stik z živil. Ta izdelek ni namenjen shranjevanju tekočin dlje kot 24 ur.

ZDRUŽLJIVOST Z ŽIVILI

Ta izdelek je primeren za vodo in druge brezbarvne, kemično nevtralne pijače.

Ni primeren za gazirane pijače, alkoholne pijače, mleko ali druge mlečne izdelke, otroško formulo ter močno kisle ali alkalne tekočine.

Ne polnite z tekočinami, ki niso namenjene za prehrano.

EL HB II ΠΑΓΟΥΡΙ

 Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Πολυπροπυλένιο.

ΟΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ:

Γεμίστε το προϊόν μόνο με υγρό έως μέγιστη θερμοκρασία 60°C.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Πλύνετε μόνο στο χέρι. Μην τοποθετείτε στο πλυντήριο πιάτων.

Καθαρίστε όλα τα μέρη με ήπιο καθαριστικό.

Αν το ππουκάκι περικήε υαίρε με έντονυ οσμή, πλύνετε και στεγνώστε το αμέσως.

Αποθηκεύστε πάντα χωρίς το καπάκι ώστε όλα τα μέρη να στεγνώσουν πλήρως. Φυλάξτε το προϊόν σε ξηρό, καλά αερίζουμενο χώρο σε θερμοκρασία άνωμιατού.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ:

μην χρησιμοποιείτε σε φούρνο μικροκυμάτων, φούρνο, εστία ή κοντά σε φωτιά.

Για να αποφευχθεί γρατσουνιές, κρατήστε το μακριά από αιχμηρά αντικείμενα.

Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε προσεκτικά για σημάδια φθοράς, όπως ρωγμές ή οσπαιόματα, αποκαρωματισμό ή κτριώση, παραμόρφωση, συνήθιστες ή δυσάρεστες οσμές. Διακόψτε τη χρήση αν παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα σημάδια. Κατεστραμμένα, παραμορφωμένα ή ρωγμμένα δοχεία μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο χημικής μετατότευσης και δεν είναι ασφαλή για επική με τρέφωμα.

Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για αποθήκευση υγρών για περισσότερο από 24 ώρες.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για νερό και άλλα άχρωμα, χημικά ουδέτερα ποτά.

Δεν είναι κατάλληλο για ανθρώπινα ποτά, αλκοολούχα ποτά, γάλα ή άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, θρεπτικό γάλα και υγρά με έντονα όξινο ή αλκαλικό χαρακτήρα.

Μην γεμίζετε με υγρό που δεν προορίζεται για τρέφωμα.

HR HB II BOCA

 Prije uporabe pročitajte upute za korištenje i sačuvajte ih za buduću referencu.

Sastav: Polipropilen.

Temperaturna ograničenja: Punite proizvod samo tekućinama do maksimalne temperature od 60°C.

NJEGA & OPREZ

Samo ručno pranje. Ne stavljajte u perilicu posuđa.

Očistite sve dijelove blagim sredstvom za čišćenje.

Ako je boca sadržavala tekućine jakog mirisa, odmah je operite i osušite.

Uvijek čuvajte bez poklopca kako bi svi dijelovi potpuno osušili. Proizvod čuvajte na suhom, prozračenom mjestu na sobnoj temperaturi.

Držite podalje od izvora topline: ne koristiti u mikrovalnoj pećnici, pećnici, na štednjaku ili blizu vatre.

Kako biste izbjegli ogrebotine, držite podalje od oštrih predmeta.

Prije svake uporabe pažljivo provjerite ima li znakova oštećenja, poput pukotina ili odlomljenih dijelova, promjene boje ili zučenja, deformacija, neobičnih ili neugodnih mirisa. Prestanite koristiti ako primijetite bilo koji od tih znakova. Oštećeni, deformirani ili napuknuti spremnici mogu povećati rizik hemijske migracije i nisu sigurni za kontakt s hranom.

Ovaj proizvod nije namijenjen za hranu tekućina dulje od 24 sata.

KOMPATIBILNOST S HRANOM

Ovaj proizvod prikladan je za vodu i druge bezbojne, kemijski neutralne napitke.

Nije prikladan za gazirana pića, alkoholna pića, mlijeko ili druge mliječne proizvode, dojenačku hranu te tekućine s jakim kiselim ili lužnatim svojstvima.

Ne puniti tekućinama koje nisu namijenjene za prehranu.

BS HB II BOCA

 Prije upotrebe pročitajte upute za korištenje i sačuvajte ih za buduću referencu.

Sastav: Polipropilen.

Temperaturna ograničenja: Punite proizvod samo tečnostima do maksimalne temperature od 60°C.

NJEGA & OPREZ

Samo ručno pranje. Ne stavljajte u mašinu za pranje suđa.

Očistite sve dijelove blagim sredstvom za čišćenje.

Ako je boca sadržavala tečnosti jakog mirisa, odmah je operite i osušite.

Uvijek čuvajte bez poklopca kako bi svi dijelovi potpuno osušili. Proizvod čuvajte na suhom, prozračenom mjestu na sobnoj temperaturi.

Držite podalje od izvora toplote: ne koristiti u mikrovalnoj pećnici, rerni, na šporetu ili blizu vatre.

Kako biste izbjegli ogrebotine, držite podalje od oštrih predmeta.

Prije svake upotrebe pažljivo provjerite ima li znakova oštećenja, poput pukotina ili odlomljenih dijelova, promjene boje ili zučenja, deformacija, neobičnih ili neugodnih mirisa. Prestanite koristiti ako primijetite bilo koji od tih znakova. Oštećeni, deformisani ili napuknuti spremnici mogu povećati rizik hemijske migracije i nisu sigurni za kontakt s hranom. Ovaj proizvod nije namijenjen za skladištenje tekućina duže od 24 sata.

KOMPATIBILNOST S HRANOM

Ovaj proizvod prikladan je za vodu i druge bezbojne, hemijski neutralne napitke.

Nije prikladan za gazirana pića, alkoholna pića, mlijeko ili druge mliječne proizvode, dojenačku hranu te tečnosti s jakim kiselim ili lužnatim svojstvima.

Ne puniti tečnostima koje nisu namijenjene za prehranu.

SR HB II BOCA

 Pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja i sačuvajte ga za buduću referencu.

Sastav: Polipropilen.

Temperaturna ograničenja: Punite proizvod samo tečnostima do maksimalne temperature od 60°C.

NEGA & OPREZ

Samo ručno pranje. Ne stavljajte u mašinu za pranje sudova.

Očistite sve delove blagim sredstvom za čišćenje.

Ako je boca sadržala tečnosti jakog mirisa, odmah je operite i osušite.

Uvek čuvajte bez poklopca kako bi svi delovi potpuno osušili. Proizvod čuvajte na suvom, provetrenom mestu na sobnoj temperaturi.

Držite dalje od izvora toplote: ne koristiti u mikrotalasnoj pećnici, rerni, na šporetu ili blizu vatre. Kako biste izbegli ogrebotine, držite dalje od oštrih predmeta. Pre svake upotrebe pažljivo proverite ima li znakova oštećenja, poput pukotina ili odlomljenih delova, promene boje ili zučenja, deformacija, neobičnih ili neprijatnih mirisa. Prestanite koristiti ako primetite bilo koji od tih znakova. Oštećeni, deformisani ili napuknuti rezervuari mogu povećati rizik hemijske migracije i nisu bezbedni za kontakt sa hranom. Ovaj proizvod nije namenjen za skladištenje tečnosti duže od 24 sata.

KOMPATIBILNOST SA HRANOM

Ovaj proizvod pogodan je za vodu i druge bezbojne, hemijski neutralne napitke.

Nije pogodan za gazirana pića, alkoholna pića, mleko ili druge mlečne proizvode, dojenačku hranu, kao ni tečnosti sa jakim kiselim ili baznim svojstvima.

Ne puniti tečnostima koje nisu namenjene za ishranu.

BG HB II БУТИЛКА

 Моля, прочетете инструкциите за употреба преди използване и ги запазете за бъдеща справка.

СЪСТАВ:

Полипропилен.

ТЕМПЕРАТУРНИ ОГРАНИЧЕНИЯ:

Пълнете продукта само с течности с максимална температура до 60°C.

ГРИЖА И ВНИМАНИЕ

Само ръчно измиване. Не поставяйте в съдомиялна машина.

Почистявайте всички части с мек почистващ препарат. Ако бутилката е съдържала течности със силна миризма, измийте и подсушете я незабавно.

Винаги съхранявайте без капачка, за да се осигури пълно изсъхване на всички части. Съхранявайте продукта на сухо, проветриво място при стайна температура.

ДРЖЕТЕ ДАЛЕЧ ОТ ТОПЛИНА: не използвайте в микровълнова печка, фурна, върху котлон или близо до огън.

За да избегнете надрасквания, дръжте далеч от остри предмети.

Преди всяка употреба внимателно проверявайте за признаци на повреда, като пукнатини или отчупвания, обезцветяване или пожълтяване, деформации, необичайни или неприятни миризми. Прекратете употребата, ако забележите някой от тези признаци. Повредени, деформирани или напукани резервуари могат да увеличат риска от миграция на химикали и не са безопасни за контакт с храна.

Този продукт не е предназначен за съхранение на течности за повече от 24 часа.

СЪВМЕСТИМОСТ С ХРАНИ

Този продукт е подходящ за вода и други безцветни, химически неутрални напитки.

Не е подходящ за газирани напитки, алкохолни напитки, мляко или други млечни продукти, бешбеша формула, както и силно кисели или алкални течности. Не пълнете с течности, които не са предназначени за консумация.

RO HB II STICLĂ

 Vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare înainte de

